

Technische Anleitung „Kleiner Beutenkäfer - Falle“

Wir bedanken uns für Ihre Kaufentscheidung. Damit Sie unser Qualitätsprodukt effektiv und langjährig einsetzen können finden Sie untenstehende Hinweise für die Montage und Handhabung.

Die Falle besteht aus zwei unterschiedlichen Kunststoffteilen und aus zwei baugleichen Silikonmembranen. Bei unten platzierter Produktzeichnung ist der Unterteil braun und der Oberteil grün eingefärbt. Die Falle sollte zur Abtötung der Schädlinge für mindestens 10 Stunden in eine Gefriertruhe oder für max. 10 Sekunden in eine Mikrowelle gegeben werden. Anschließend kann die Falle für die Reinigung geöffnet werden. Hierzu löst man vorsichtig und mit Gefühl die beiden Schnappverschlüsse. Man kann diese auf der unten angeführten Schnitt - Zeichnung (linke Seite) sehr gut erkennen. Es braucht nur einen klein „Ruck“ nach außen und der „Hacken“ (grün) ist ausgehängt. Beim Zusammenbau sollen Sie den Deckel zuerst in die Verzahnung (rechte Seite) einführen. Am besten funktioniert dies, wenn der Deckel mit den „Zäpfchen“ leicht schräg in den Unterteil eingeführt wird. Sind diese erstmals drinnen, kann der Deckel nach unten gedrückt werden und der Schnappverschluss rastet wieder ein.

Zum Fixieren der Fallen sind vier schräge Flächen vorgesehen, drei auf der oberen Seite und eine auf der rechten Seite. Die drei oberen sind für das sichere Anliegen der Falle am Bodenbrett, die rechte Seite für das spielfreie positionieren im Beutenboden bzw. Adapter.

ACHTUNG:

Die Keile nur mit geringem Druck ohne Werkzeuge einbringen!

